



**Comment utiliser les modules
MES CONFIGURATEURS et MES MODELES ACV**

La nouvelle interface de gestion des configurateurs comprend les nouveaux modules MES CONFIGURATEURS et MES MODELES ACV. Ceux-ci ont été développés dans la base INIES afin de permettre le suivi et la traçabilité de tous les configurateurs (quel que soit leur type), des modèles ACV associés (pour les configurateurs diffuseurs) et des utilisateurs des modèles ACV. Les documents transmis par mail au programme INIES, par les différents acteurs, pourront désormais être déposés et mis jour via ces nouveaux modules. L'information sur le configurateur sera centralisée et disponible pour les autorités de contrôle.

Le présent mode d'emploi décrit le fonctionnement de cette nouvelle interface de gestion.

Les nouveaux modules MES CONFIGURATEURS et MES MODELES ACV permettent au Déclarant de :

1. Déclarer un configurateur sur la base INIES et gérer son utilisation
2. Associer des modèles ACV à ses propres configurateurs ou à des configuateurs d'autres Déclarants et gérer leur utilisation
3. Déclarer l'utilisation, au travers de configuateurs, de modèles ACV d'autres Déclarants

Pour accéder à ces modules, **vous devez être connecté via l'onglet *ESPACE DECLARATION*** de la page d'accueil de la base INIES avec votre compte Déclarant.

Veuillez noter que le terme *Modèle ACV* est équivalent à *FDES de référence*, *modèle de référence* et *FDES mère*.

Table des matières

1.	Comment déclarer un configIBUTEUR sur la base INIES et gérer son utilisation ?	4
1.1	Comment déclarer un configIBUTEUR sur la base INIES.....	4
1.1.1	Déclaration principale d'un nouveau configIBUTEUR	4
1.1.2	Déclaration des documents annexes du configIBUTEUR	9
1.2	Comment gérer l'utilisation de vos configIBUTEURS sur le site INIES.....	15
1.2.1	Que faire quand vous recevez un mail de Demande d'association d'un modèle de référence pour le configIBUTEUR xxx	15
2.	Comment associer un modèle ACV à votre configIBUTEUR ou à un configIBUTEUR d'un autre Déclarant et gérer son utilisation ?	21
2.1	Comment associer un modèle ACV à votre configIBUTEUR ou à un configIBUTEUR d'un autre déclarant sur le site INIES.....	21
2.2	Comment gérer l'utilisation de vos modèles ACV sur le site INIES	27
2.2.1	Que faire quand vous recevez un mail de Demande d'utilisation d'un modèle de référence.....	27
3.	Comment déclarer l'utilisation, au travers d'un configIBUTEUR, de modèles ACV d'un autre Déclarant ?.....	33

1. Comment déclarer un configurateur sur la base INIES et gérer son utilisation ?

1.1 Comment déclarer un configurateur sur la base INIES

La déclaration d'un configurateur se fait en deux étapes :

- Déclaration principale permettant d'obtenir un numéro d'enregistrement qui sera affiché sur l'attestation de vérification du configurateur
- Déclaration des annexes par l'import et le rattachement des documents du configurateur
 - ✓ Attestation de vérification
 - ✓ Rapport de vérification
 - ✓ Protocole de vérification additionnelle
 - ✓ Carnet de vie
 - ✓ FDES Exemple PDF
 - ✓ FDES Exemple XML
 - ✓ Engagement conformité RE2020



Pour un configurateur
type **Diffuseur**
seulement

1.1.1 Déclaration principale d'un nouveau configurateur

Cliquez sur l'onglet **MES CONFIGURATEURS**, puis sur le bouton **Nouveau configurateur**

The screenshot shows the top navigation bar with tabs: TABLEAU DE BORD, MON COMPTE, GESTION DES UTILISATEURS, MES FDES, MES COMMANDES, **MES CONFIGURATEURS** (circled in red), MES MODELES ACV, and ESPACE DE CONSULTATION. Below the navigation bar, the breadcrumb navigation shows: Accueil > Espace déclaration > Mes Configurateurs. The main content area is titled "Configurateurs" and contains a "Nouveau configurateur" button. A search bar at the top right allows searching by name, owner, type, or reporting organization. Below the search bar, there are filters for "En cours de déclaration", "En attente de validation", "En cours de validité", and "Archivés". A table lists configurators with columns for "Numéro Enregistrement", "Nom Du Configurateur", "Type De Configurateur", "Statut", "Propriétaire", "Organismes Déclarants", and "Actions". A message at the bottom of the table states: "Aucun critère de recherche ne correspond." Navigation links at the bottom include "Précédent" and "Suivant".

Cet écran vous permet de saisir les caractéristiques administratives d'un configurateur et d'obtenir le numéro d'enregistrement attribué à celui-ci.

Ajouter un configurateur

NOM DU CONFIGURATEUR * : Configurateur BLOC BIDULE

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT * : Auto-généré à la création

ACCESIBILITÉ * : Externe

TYPE DE CONFIGURATEUR * : Générateur

ORGANISMES DÉCLARANTS * : SOCIETOR BATIMENT

VÉRIFICATEURS * : BEALU

SITE INTERNET * : Site Internet

DATE DE VÉRIFICATION * : 03/06/2025

PRODUITS COUVERTS PAR LE CONFIGURATEUR * : BLOC BIDULE

* éléments obligatoires pour lancer la demande de validation du configurateur

L'import des documents relatifs à votre configurateur sera possible une fois que votre configurateur aura été créé en base via la fonction "import des documents".

Configurateur **Générateur**

Ajouter un configurateur

NOM DU CONFIGURATEUR * : Configurateur BLOC BIDULE

NUMÉRO D'ENREGISTREMENT * : Auto-généré à la création

ACCESIBILITÉ * : Externe

TYPE DE CONFIGURATEUR * : Diffuseur

ORGANISMES DÉCLARANTS * : SOCIETOR BATIMENT

VÉRIFICATEURS * : BEALU

SITE INTERNET * : Site Internet

DATE DE VÉRIFICATION * : 03/06/2025

PRODUITS COUVERTS PAR LE CONFIGURATEUR * : BLOC BIDULE

Si ce configurateur n'est pas encore reconnu comme utilisable pour la RE2020, mais que vous souhaitez entrer dans ce processus, merci de cocher cette case.

Si votre configurateur est déjà reconnu comme utilisable pour la RE2020, indiquez son numéro d'identification pour la RE2020.


* éléments obligatoires pour lancer la demande de validation du configurateur

L'import des documents relatifs à votre configurateur sera possible une fois que votre configurateur aura été créé en base via la fonction "import des documents".


Configurateur **Diffuseur**

Attention, si les boutons *Annuler* et *Ajouter* (ou *Modifier*) n'apparaissent pas sur votre écran, vous devez revoir la résolution d'affichage de celui-ci.

Cliquez sur les trois points en haut à droite de votre écran et réduisez le zoom de votre affichage, en cliquant sur les boutons + ou - au niveau de la ligne Zoom.



Version Chrome



Version Edge

Dans votre écran *Configurateur*, tous les champs marqués d'une astérisque rouge * doivent obligatoirement être renseignés. (excepté le Numéro d'enregistrement qui est automatisé)

Cliquez sur les petites icônes  pour obtenir des informations sur les champs de saisie (infos bulles)

Le *NOM DU CONFIGURATEUR* doit être celui qui est précisé sur votre attestation de vérification remise par le(s) vérificateur(s).

Le *NUMERO D'ENREGISTREMENT* (à ne pas confondre avec le numéro d'identification de la RE2020) est automatiquement déterminé par le programme de la base INIES et sera à faire figurer sur l'attestation de vérification de votre configurateur.

Vous pouvez déclarer un configurateur

- d'ACCESSIBILITE
 - **Interne** : seul l'organisme déclarant du configurateur peut utiliser le configurateur. Il ne sera pas visible des autres organismes.
 - **Externe** : le configurateur est susceptible d'être utilisé par tout organisme qui en fait la demande auprès du propriétaire Déclarant du configurateur.
- de TYPE
 - **Générateur** : toutes les FDES issues de ce configurateur devront être déposées dans la base INIES pour être utilisables
 - **Diffuseur** : toutes les FDES issues de configurateur ne seront pas nécessairement déclarées sur la base INIES

Vous pouvez renseigner plusieurs *ORGANISMES DECLARANTS*, en cliquant sur leur nom dans la liste pour les sélectionner et cocher la case. (Notez que vous ne pouvez pas supprimer votre propre organisme).

La *DATE DE VERIFICATION* est celle figurant sur l'attestation de vérification du configurateur.

Dans la liste des *VERIFICATEURS*, cliquez sur le nom du(des) (s) pour le(s) sélectionner et cocher la case.

Si besoin, dans le champ *VERIFICATEURS*, cliquez sur la petite croix précédent son nom pour le supprimer.

Veuillez noter que tout configurateur **Diffuseur**, pour être utilisable dans le cadre de la RE2020, doit être déclaré et reconnu auprès des services de l'Etat. Cette déclaration donne lieu à un numéro d'identification que vous devrez renseigner dans le champ suivant (si votre configurateur dispose déjà de ce numéro, car déjà reconnu comme utilisable pour la RE2020).

Si votre configurateur est déjà reconnu comme utilisable pour la RE2020, indiquez son numéro d'identification pour la RE2020. 

Numéro d'identification pour la RE2020

Pour rappel, la liste des configurateurs reconnus comme utilisables pour la RE2020 est disponible sur la [FAQ RE2020 du site RT-RE](#)

Si votre configurateur n'est pas encore déclaré auprès des services de l'état, n'oubliez pas de cocher la case suivante :

Si ce configurateur n'est pas encore reconnu comme utilisable pour la RE2020 , mais que vous souhaitez entrer dans ce processus, merci de cocher cette case.



L'administrateur de la base INIES se chargera de l'instruction de la demande de reconnaissance du configurateur pour la RE2020 et lui attribuera un numéro d'identification. Pour rappel, l'instruction de la reconnaissance du configurateur pour la RE2020 se conforme au calendrier présenté dans la procédure de reconnaissance des configurateurs pour la RE2020 disponible sur le [site RT-RE](#). De ce fait, selon la date à laquelle vous avez fait votre demande de validation sur la base INIES, il est possible que votre demande de validation d'enregistrement du configurateur au programme INIES soit acceptée, mais que la demande de reconnaissance RE2020 ne soit étudiée que plusieurs mois plus tard.

Un mail indiquant l'acceptation ou le refus de votre reconnaissance vous sera envoyé lorsque l'instruction de reconnaissance RE2020 sera terminée.

[INIES] Validation du configurateur Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour LESBAS Léo,

La validation du configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été acceptée par INIES

Cordialement,
L'équipe INIES

Ajouter

Cliquez sur le bouton **Ajouter** qui devient accessible, lorsque vous avez correctement renseigné tous les champs.

Votre configurateur apparaît alors dans l'onglet *En cours de déclaration*.

En cours de déclaration		En attente de validation	En cours de validité	Archivés	Actions					
Numéro Enregistrement	Nom Du Configurateur	Type De Configurateur	Statut	Propriétaire	Organismes Déclarants	Actions				
202507-4-C	Configurateur BLOC BIDULE	Diffuseur	En cours de déclaration	LESBAS Léo	SOCIETOR BATMENT					
< Précédent		1	Suivant >							

Le bouton **Voir** vous permet de visualiser, notamment, toutes les informations saisies et documents annexés à votre configurateur.



Si vous avez coché la case pour entrer dans le processus de reconnaissance RE2020, vous pourrez suivre cette demande dans l'écran de *Détails du Configurateur*, onglet *Identité*.

Détails du Configurateur

Nom : Configurateur BLOC BIDULE	Type : Diffuseur																		
Numéro enregistrement : 202507-48-C	Accessibilité : Externe																		
Statut : En cours de déclaration	Site Internet :																		
Produits couverts par le configurateur : BLOC BIDULE																			
<table border="1"><thead><tr><th>Identité</th><th>Associations</th><th>Utilisations</th><th>Documents</th></tr></thead><tbody><tr><td><ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants</td><td>SOCIETOR BATMENT</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Vérificateurs</td><td>ALARIC Alizée</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Dernière vérification</td><td>02/06/2025</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Date de modification</td><td>24/07/2025</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité</td><td>31/12/2030</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020</td><td>En cours</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020</td><td></td></tr></tbody></table>		Identité	Associations	Utilisations	Documents	<ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants	SOCIETOR BATMENT	<ul style="list-style-type: none">Vérificateurs	ALARIC Alizée	<ul style="list-style-type: none">Dernière vérification	02/06/2025	<ul style="list-style-type: none">Date de modification	24/07/2025	<ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité	31/12/2030	<ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020	En cours	<ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020	
Identité	Associations	Utilisations	Documents																
<ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants	SOCIETOR BATMENT																		
<ul style="list-style-type: none">Vérificateurs	ALARIC Alizée																		
<ul style="list-style-type: none">Dernière vérification	02/06/2025																		
<ul style="list-style-type: none">Date de modification	24/07/2025																		
<ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité	31/12/2030																		
<ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020	En cours																		
<ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020																			

Détails du Configurateur

Nom : Configurateur BLOC BIDULE	Type : Diffuseur																		
Numéro enregistrement : 202507-48-C	Accessibilité : Externe																		
Statut : En cours de validité	Site Internet :																		
Produits couverts par le configurateur : BLOC BIDULE																			
<table border="1"><thead><tr><th>Identité</th><th>Associations</th><th>Utilisations</th><th>Documents</th></tr></thead><tbody><tr><td><ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants</td><td>SOCIETOR BATMENT</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Vérificateurs</td><td>ALARIC Alizée</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Dernière vérification</td><td>02/06/2025</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Date de modification</td><td>31/07/2025</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité</td><td>31/12/2030</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020</td><td>Validé Date de validation : 31/07/2025</td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020</td><td>1999</td></tr></tbody></table>		Identité	Associations	Utilisations	Documents	<ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants	SOCIETOR BATMENT	<ul style="list-style-type: none">Vérificateurs	ALARIC Alizée	<ul style="list-style-type: none">Dernière vérification	02/06/2025	<ul style="list-style-type: none">Date de modification	31/07/2025	<ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité	31/12/2030	<ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020	Validé Date de validation : 31/07/2025	<ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020	1999
Identité	Associations	Utilisations	Documents																
<ul style="list-style-type: none">Organismes Déclarants	SOCIETOR BATMENT																		
<ul style="list-style-type: none">Vérificateurs	ALARIC Alizée																		
<ul style="list-style-type: none">Dernière vérification	02/06/2025																		
<ul style="list-style-type: none">Date de modification	31/07/2025																		
<ul style="list-style-type: none">Date de fin de validité	31/12/2030																		
<ul style="list-style-type: none">Demande de Validation RE2020	Validé Date de validation : 31/07/2025																		
<ul style="list-style-type: none">Numéro d'identification pour la RE2020	1999																		

Tant que vous n'avez pas demandé la validation du configurateur, vous pouvez revenir en modification sur celui-ci, en cliquant sur le bouton *Editor*

Vous pouvez également supprimer votre configurateur en cliquant sur le bouton

1.1.2 Déclaration des documents annexes du configurateur

Dans un deuxième temps, vous devez annexer tous les documents caractéristiques de votre configurateur.

Pour cela, cliquez sur le bouton *importer des documents* sur la ligne du configurateur concerné

L'écran de Détails du Configurateur s'ouvre et vous permet de visualiser toutes les informations saisies pour votre configurateur.

Détails du Configurateur

[Retour à la liste](#)

Nom : Configurateur BLOC BIDULE	Type : Diffuseur
Numéro enregistrement : 202507-48-C	Accessibilité : Externe
Statut : En cours de déclaration	Site Internet :
Produits couverts par le configurateur : BLOC BIDULE	

Identité Associations Utilisations **Documents**

Type de document

Importer un fichier : Modèle d'engagement de conformité xml aux exigences RE2020

Aucun fichier choisi

L'onglet *Documents* vous permet d'importer tous les documents que vous devez annexer à votre configurateur pour qu'il soit validé et utilisable.

Sélectionnez le type de document que vous importez via la liste déroulante *Type de document*, cliquez sur le bouton vous ouvrant le sélecteur de fichier. Enfin, cliquez sur le bouton pour importer votre document qui vient s'ajouter à la liste des documents téléchargées


Documents téléchargés :		
Type	Fichier	Date d'import
Attestation de vérification	TEST_DOCUMENT.pdf	16/07/2025

En haut à droite de votre écran, une information flash de confirmation d'import s'affiche temporairement :

✓ Le fichier TEST_DOCUMENT.pdf pour le configurateur Configurateur BLOC BIDULE a bien été enregistré.

Procédez de cette manière pour tous les documents mentionnés dans la liste déroulante dont vous disposez.

En cas d'erreur, vous pouvez sélectionner le document importé dans la liste et le supprimer avec le bouton . Un message vous demande alors de confirmer votre suppression de document.



En haut à droite de votre écran, une information flash de confirmation de la suppression du document s'affiche temporairement

Le document TEST_DOCUMENT.pdf a bien été supprimé.

Dans le cas d'un configurateur diffuseur, un engagement de conformité des xml générés par votre configulateur vis-à-vis des attentes de la RE2020 doit être fourni. Cliquez sur le lien *Modèle d'engagement de conformité xml aux exigences RE2020* pour télécharger le formulaire à remplir et à redéposer en document annexe du configurateur en sélectionnant dans la liste le type de document *Engagement conformité xml aux exigences RE2020*

Importer un fichier [Modèle d'engagement de conformité xml aux exigences RE2020](#)

Aucun fichier choisi

Une fois tous les documents importés, vous pouvez revenir à l'écran principal de gestion des configrateurs en cliquant sur le bouton

Retour à la liste

Lorsque toutes les informations du configurateur ont été renseignées et les documents caractéristiques de votre configurateur importés, demandez sa validation

en cliquant sur le bouton



Un message vous demande de confirmer la validation du configurateur. Cliquez sur le bouton *Demander la validation*



 La demande de mise en ligne a été transmise

En haut à droite de votre écran, une information flash de validation du configurateur s'affiche temporairement :

Votre configurateur s'affiche désormais dans l'onglet *En attente de validation*. Il attend une validation de la part de l'administrateur de la base INIES qui va vérifier que tous les éléments ont bien été correctement renseignés pour ce configurateur.

En cours de déclaration				En attente de validation			En cours de validité		Archivés		Actions		
Numéro Enregistrement	Numéro Enregistrement	Nom Du Configurateur	Nom Du Configurateur	Type De Configurateur	Type De Configurateur	Propriétaire	Propriétaire	Organismes Déclarants	Organismes Déclarants	Actions	Actions	Actions	
202507-48-C	202507-48-C	Configurateur BLOC BIDULE	Configurateur BLOC BIDULE	Diffuseur	Diffuseur	LESBAS Léo	LESBAS Léo	SOCIETOR BATMENT	SOCIETOR BATMENT				
				« Précédent 1 Suivant »									

Notez qu'à ce stade, vous pouvez annuler votre demande de validation et revenir en modification sur votre configurateur en cliquant sur le bouton *Retour au statut*

en cours de déclaration



Décision de l'administrateur de la base INIES :

- L'administrateur valide votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Votre configIBUTEUR se retrouve dans l'onglet *En cours de validité*.

[INIES] Validation du configIBUTEUR Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour LESBAS Léo,

La validation du configIBUTEUR **Configurateur BLOC BIDULE** a été acceptée par INIES

Cordialement,
L'équipe INIES

- L'administrateur refuse votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Votre configIBUTEUR se retrouve dans l'onglet *En cours de déclaration*. Le statut de votre configIBUTEUR passe à *Refusé*. Notez qu'en passant la souris sur  , vous affichez le motif du refus.

[INIES] Refus de validation du configIBUTEUR Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour LESBAS Léo,

La validation du configIBUTEUR **Configurateur BLOC BIDULE** a été refusée par INIES.

Voici les raisons invoquées :
Merci d'importer votre attestation de vérification dans les documents de votre configIBUTEUR.

Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans vos démarches de déclaration.

Cordialement,
L'équipe INIES

En cours de déclaration	En attente de validation	En cours de validité	Archivés	Actions				
Numéro Enregistrement	Nom Du Configurateur	Type De Config	Propriétaire	Organismes Déclarants				
202507-48-C	Configurateur BLOC BIDULE	Diffuseur	Refusé	LESBAS Léo	SOCIETOR BATMENT			
202507-49-C	Configurateur SILENCISO	Diffuseur	En cours de déclaration	LESBAS Léo	SOCIETOR BATMENT			
« Précédent				1	Suivant »			

Vous devez alors apporter les corrections demandées par l'administrateur puis redemander la validation de votre configurateur en cliquant sur le bouton



Une fois validé par l'administrateur de la base INIES, votre configurateur se retrouvera dans l'onglet *En cours de validité* et c'est seulement à partir de ce moment que vous pourrez lui associer des modèles ACV.

À tout moment, vous pourrez revenir en modification de votre configurateur en cliquant sur les boutons *Editor* ou *Importer* des documents. Toute modification devra repasser par la validation de votre configurateur par l'administrateur de la base INIES et se retrouvera donc dans l'onglet *En attente de validation*.

Notez que lorsque le configurateur repasse dans l'onglet *En attente de validation*, suite à une modification de ses informations ou de ses documents, alors la fonction d'association de modèle ACV de référence est suspendue pour tous (propriétaire du configurateur, propriétaire du modèle ACV et utilisateurs de l'association modèle ACV/configurateur). Elle sera à nouveau disponible dès que la mise à jour du configurateur aura été validée par l'administrateur de la base INIES.

Vous pouvez exporter vos données configurateur sous format .csv en cliquant sur le bouton



Vous pouvez également exporter tous vos configurateurs en un seul fichier .csv, en cliquant sur le bouton

Télécharger tous les configuteurs


dans l'écran de gestion des Configurateurs.

1.2 Comment gérer l'utilisation de vos configurateurs sur le site INIES

Vos configulateurs pourront être utilisés via leur association à des modèles ACV par tout Déclarant qui en fait la demande.

Toute demande d'association, d'un modèle ACV ne vous appartenant pas, à vos configuteurs devra être validée par vos soins. Vous serez averti par mail de telles demandes.

1.2.1 Que faire quand vous recevez un mail de Demande d'association d'un modèle de référence pour le configIBUTEUR xxx



Dans l'espace déclaration, cliquez sur MES CONFIGURATEURS puis sur l'onglet En cours de validité.

The screenshot shows the INIES declaration space interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: TABLEAU DE BORD, MON COMPTE, GESTION DES UTILISATEURS, MES FDÉS, MES COMMANDES, MES CONFIGURATEURS (which is circled in red), MES MODÈLES ACV, and ESPACE DE CONSULTATION. Below the navigation bar, the page title is "Espace déclaration > Configuteur BLOC BIDULE". The main content area is titled "Configuteurs". Under this, there is a sub-section titled "En cours de validité" (with a red arrow pointing to it). At the top of this sub-section, there are buttons for "Nouveau configuteur" and "Télécharger tous les configuteurs". Below this, there is a search bar with the placeholder "Recherche par nom du configuteur, propriétaire, type, organisme déclarant". The table below has columns: Numéro Enregistrement, Nom Du Configuteur, Type De Configuteur, Date Vérification, Fin De Validité, Propriétaire, Organismes Déclarants, and Actions. One row is visible: 202507-48-C, Configuteur BLOC BIDULE, Diffuseur, 02/06/2025, 31/12/2030, LESBAS Léo, SOCIETOR BATMENT, with icons for edit, delete, and download.

Repérez dans la liste le nom du configurateur pour lequel vous devez valider une association puis cliquez sur le bouton de la ligne correspondante.

L'écran de *Détails du Configurateur* s'ouvre. Cliquez sur l'onglet *Associations*.

Détails du Configurateur

[Retour à la liste](#)

Nom : Configurateur BLOC BIDULE
Numéro enregistrement : 202507-48-C
Statut : En cours de validité
Produits couverts par le configurateur : BLOC BIDULE

Type : Diffuseur
Accessibilité : Externe
Site Internet :

Identifiant	Mots clés	Date de la demande	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Organisme déclarant du modèle de référence	Statut	Actions
<input type="checkbox"/>		22/07/2025	44225-BLOC BIDULE 50	20250744219-FC	31/12/2025		INIESNCO CHEVALIER Béatrice	En attente de validation	

< Précédent Suivant >

L'onglet *Associations* vous permet de gérer toutes les associations de modèle ACV à votre configurateur.

Vous avez les colonnes suivantes :

- *Date de la demande* d'un autre Déclarant pour associer son modèle ACV à votre configurateur
- *Modèle de référence* pour le nom du modèle de référence à associer : vous pouvez cliquer sur ce nom pour en afficher la FDES
- *Numéro d'enregistrement* du modèle ACV à associer : vous pouvez cliquer sur ce numéro pour en afficher la FDES
- *Début Association* qui sera la date de votre validation
- *Fin Association* qui est la date de fin de validité du modèle ACV associé à votre configurateur
- *Organisme déclarant du modèle référence* : vous pouvez cliquer sur le nom de la personne pour lui envoyer un mail
- *Statut* qui vous donne le statut de la demande de validation (En attente de validation, Validé ...)
- *Actions* avec des boutons vous permettant de :

- ✓ accepter la demande d'association



En cliquant sur *Valider*: en haut à droite de votre écran, une information flash de validation s'affiche temporairement :

 Validation effectuée avec succès



Le statut d'association de modèle passera à *Validé*. Votre validation provoquera l'envoi de ce mail au Déclarant demandeur de l'association modèle ACV / configurateur.

[INIES] Validation d'association d'un modèle de référence pour configurateur
Configurateur **BLOC BIDULE**

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

L'association du modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au configurateur
Configurateur BLOC BIDULE a été validée par le propriétaire du
configurateur.

Cordialement,
L'équipe INIES



- ✓ refuser la demande d'association

Vous pourrez saisir un message communiqué au Déclarant demandeur de l'association pour motiver votre refus

En cliquant sur *Refuser*: en haut à droite de votre écran, une information flash de refus s'affiche temporairement :

Le statut de l'association a été passé en
Refusé

Le statut d'association de modèle passera à *Refusé*. Notez qu'en passant la souris sur *Refusé*, vous affichez le motif du refus. Votre refus provoquera l'envoi de ce mail au Déclarant demandeur de l'association modèle ACV / configurateur.

Date de la demande	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Organisme déclarant du modèle de référence	Le modèle de référence BLOC BIDULE 50 est inexact
22/07/2025	44225-BLOC BIDULE 50	20250744219-FC		31/12/2025	INIESNCO CHEVALIER Béatrice	Refusé

[INIES] Refus d'association d'un modèle de référence pour le configurateur
Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

L'association du votre modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au
configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été refusée par le propriétaire
du configurateur.

Voici les raisons invoquées :

Le modèle de référence BLOC BIDULE 50 est inexact

Cordialement,
L'équipe INIES

- ✓ supprimer la demande d'association 



Ce bouton est à utiliser uniquement pour arrêter l'association Modèle ACV/configurateur lorsqu'elle est en cours de validité

En cliquant sur *Supprimer* : en haut à droite de votre écran, une information flash de suppression s'affiche temporairement :

 Suppression effectuée avec succès

Supprimer l'association modèle ACV au configurateur la fera disparaître de la liste, tout en envoyant un mail d'information au Déclarant demandeur.

[INIES] Suppression de l'association du modèle BLOC BIDULE 50 avec le configurateur Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour,

L'association du modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été supprimée par le propriétaire du configurateur.

Cordialement,
L'équipe INIES

ATTENTION, utilisez le bouton  pour refuser la demande.

Si vous avez reçu plusieurs mails de demande d'association de modèles ACV pour un de vos configrateurs, vous pouvez traiter ces demandes en une seule fois (plutôt qu'une par une). Toutes les demandes s'afficheront dans la liste suivante :

Identité	Associations	Utilisations	Documents	
Mots clefs	Tous les statuts			<button>Valider</button> <button>Refuser</button> <button>Supprimer</button>
Date de la demande	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association
22/07/2025	44226-SILENCISO Isolant	20250644188-FC	31/12/2025	INIESNCO CHEVALIER Béatrice
22/07/2025	44227-SILENCISO Isolant SUP	20250744220-FC	31/12/2030	INIESNCO CHEVALIER Béatrice

Sélectionnez chaque demande que vous souhaitez gérer en cliquant sur la case à cocher correspondante. Cette sélection active les boutons

Valider Refuser Supprimer

Cliquez sur le bouton correspondant pour Valider / Refuser / Supprimer toutes les demandes d'association de modèles ACV à votre configrateur sélectionnées.

ATTENTION, comme la gestion au cas par cas, utilisez le bouton **Refuser** pour refuser les demandes.

Les boutons **Valider** **Refuser** **Supprimer** en multi sélection, de demande d'association modèle ACV / configrateur, sont les équivalents des boutons au cas par cas et ont un fonctionnement identique.

2. Comment associer un modèle ACV à votre configurateur ou à un configurateur d'un autre déclarant et gérer son utilisation ?

2.1 Comment associer un modèle ACV à votre configurateur ou à un configurateur d'un autre déclarant sur le site INIES

Pour associer un modèle ACV à un configurateur, vous devez avoir déposé votre modèle ACV dans la base INIES via le menu *MES FDES*, avoir demandé sa *Mise en ligne* qui doit avoir été validée par l'administrateur de la base INIES. Votre modèle ACV doit donc être en ligne et consultable sur le site de la base INIES.

Cliquez sur l'onglet *MES MODELES ACV*, puis sur le bouton **Déclarer une association de modèle de référence**

The screenshot shows the INIES web interface with a green header bar containing various navigation links: TABLEAU DE BORD, MON COMPTE, GESTION DES UTILISATEURS, MES FDES, MES COMMANDES, MES CONFIGURATEURS, MES MODELES ACV (which is circled in red), and ESPACE DE CONSULTATION. Below the header, a breadcrumb trail shows 'Accueil > Espace déclaration > Configurateur BA SILENCE 123'. The main content area is titled 'Mes modèles ACV & Utilisations'. It features a search bar with fields for 'Mots clefs', 'Tous les statuts', and a 'Filtrer' button. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Déclarer une association de modèle de référence'. Below the search bar are filters for 'Date de la demande', 'Configurateur', 'Modèle de référence', 'Numéro enregistrement', 'Début Association', 'Fin Association', 'Nb Utilisations', 'Statut', and 'Actions'. A message at the bottom of the table area states 'Aucun critère de recherche ne correspond.' (No search criteria found). Navigation buttons at the bottom include '< Précédent', '1', 'Suivant >', and '>'.

Un écran s'affiche avec la liste des modèles ACV que vous avez déposés dans la base INIES

② Association modèle de référence à un configIBUTEUR

Quitter X

Mots clefs Tous mes modèles Filtrer

No Enregistrement	Nom du modèle de référence	Nb Associations	Actions
20250744219-FC	44225-BLOC BIDULE 50	0	
20250644188-FC	44226-SILENCISO Isolant	0	
20250744220-FC	44227-SILENCISO Isolant SUP	1	

« Précédent 1 Suivant »

Annuler

Notez que vous pouvez filtrer l'affichage de vos modèles ACV en utilisant la liste déroulante


Cliquez sur la flèche de la liste pour la dérouler et sélectionner ce que vous voulez afficher. Cliquez ensuite sur le bouton *Filtrer*.

Pour chaque Modèle ACV :

- vous ouvrez la FDES correspondante en cliquant sur les liens contenus dans
 - la colonne *No Enregistrement* [20250744219-FC](#)
 - ou la colonne *Nom du modèle de référence* [44225-BLOC BIDULE 50](#)
- vous voyez combien d'association à un configurateur ont eu lieu, dans la colonne *Nb Associations*.


Pour associer un modèle ACV à un nouveau configurateur, cliquez sur le bouton correspondant de la colonne *Action*

Sélectionnez le configurateur auquel vous souhaitez associer votre modèle ACV en le sélectionnant dans la liste déroulante. Veuillez noter que, seuls, les configulateurs de type **Diffuseur** figurent dans cette liste, et que cette liste recense tous les configulateurs **Diffuseurs** déclarés dans la base INIES. Vous pouvez donc sélectionner un configutateur vous appartenant ou pas.



Enfin, cliquez sur le bouton *Associer* pour demander cette association.

En haut à droite de votre écran, une information flash de confirmation de demande d'association s'affiche temporairement :

 Vous pouvez quitter la fenêtre d'association de modèle de référence à un configutateur ou demander d'autres associations.

 L'association a été demandée

Si vous êtes propriétaire du configurateur auquel vous demandez l'association de votre modèle ACV, dans votre écran de gestion *Mes Modèles ACV & Utilisation*, cliquez sur l'onglet *Mes associations de modèle* pour le mettre à jour et vous verrez désormais votre modèle ACV dont l'association a été demandé avec le statut *Validé*.

A screenshot of a web interface titled 'Mes associations de modèle'. At the top, there are three tabs: 'Mes associations de modèle' (highlighted with a red arrow), 'Mes utilisations', and 'Utilisations de mes modèles'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Mots clefs' and 'Tous les statuts', a 'Filtrer' button, and a 'Déclarer une association de modèle de référence' button. The main table has columns: Date de la demande, Configurateur, Modèle de référence, Numéro enregistrement, Début Association, Fin Association, Nb Utilisations, Statut, and Actions. A single row is shown: 28/07/2025, Configurateur BLOC BETON toutes dimensions, 44225-BLOC BIDULE 50, 20250744219-FC, 28/07/2025, 31/12/2025, 0, Validé, and a delete icon.

Si vous n'êtes pas propriétaire du configurateur auquel vous demandez l'association de votre modèle ACV, dans votre écran de gestion *Mes Modèles ACV & Utilisation*, cliquez sur l'onglet *Mes associations de modèle* pour le mettre à jour et vous verrez désormais votre modèle ACV dont l'association a été demandé avec le statut *En attente de validation*.

A screenshot of a web interface titled 'Mes associations de modèle'. At the top, there are three tabs: 'Mes associations de modèle' (highlighted with a red arrow), 'Mes utilisations', and 'Utilisations de mes modèles'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Mots clefs' and 'Tous les statuts', a 'Filtrer' button, and a 'Déclarer une association de modèle de référence' button. The main table has columns: Date de la demande, Configurateur, Modèle de référence, Numéro enregistrement, Début Association, Fin Association, Nb Utilisations, Statut, and Actions. A single row is shown: 22/07/2025, Configurateur BLOC BIDULE, 44225-BLOC BIDULE 50, 20250744219-FC, 31/12/2025, 0, En attente de validation, and a delete icon.

Votre demande d'association a été envoyée au Déclarant propriétaire du configurateur qui procédera à sa validation ou pas, et qui en a été averti par ce mail.

[INIES] Demande d'association d'un modèle de référence pour le configurateur
Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour LESBAS Léo,

Le déclarant CHEVALIER Béatrice demande l'association du modèle de référence BLOC BIDULE 50 au configurateur Configurateur BLOC BIDULE.

Votre validation est nécessaire.

Cordialement,
L'équipe INIES

Décision du propriétaire du configurateur pour lequel vous avez fait une demande d'association à votre modèle ACV :

- le Déclarant propriétaire du configurateur valide votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Le statut d'association de modèle passera à *Validé*.

[INIES] Validation d'association d'un modèle de référence pour configurateur
Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

L'association du modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au configurateur
Configurateur BLOC BIDULE a été validée par le propriétaire du
configurateur.

Cordialement,
L'équipe INIES

- le Déclarant propriétaire du configurateur refuse votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Le statut d'association de modèle passera à *Refusé*. Notez qu'en passant la souris sur  , vous affichez le motif du refus.

[INIES] Refus d'association d'un modèle de référence pour le configurateur
Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

L'association du votre modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au
configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été refusée par le propriétaire
du configurateur.

Voici les raisons invoquées :
Le modèle de référence BLOC BIDULE 50 est inexact

Cordialement,
L'équipe INIES

Date de la demande	Configurateur	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Nb U	Le modèle de référence BLOC BIDULE 50 est inexact
22/07/2025	Configurateur BLOC BIDULE	44225-BLOC BIDULE 50	20250744219-FC	31/12/2025	0	Refusé 	 

Vous pouvez refaire une demande d'association en cliquant sur le bouton 

Vous pouvez supprimer l'association Modèle ACV / configurateur qu'elle soit en attente de validation ou en cours de validité, en cliquant sur le bouton  . Un message vous demande de confirmer la suppression.



En cliquant sur **Supprimer** : en haut à droite de votre écran, une information flash de suppression s'affiche temporairement :

 Suppression effectuée avec succès

Supprimer l'association modèle ACV au configurateur la fera disparaître de la liste, tout en envoyant un mail d'information au Déclarant propriétaire du configurateur, ainsi qu'à tous les utilisateurs de votre modèle ACV.

[INIES] Suppression de l'association du modèle BLOC BIDULE 50 avec le configurateur Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour,

L'association du modèle de référence **BLOC BIDULE 50** au configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été supprimée par le propriétaire du modèle de référence.

Cordialement,
L'équipe INIES

[INIES] Suppression de l'association du modèle BLOC BIDULE 50 avec le configurateur Configurateur BLOC BIDULE

Bonjour,

Nous vous informons que l'association du modèle de référence **BLOC BIDULE 50** avec le configurateur **Configurateur BLOC BIDULE** a été supprimée.

Pour toute question ou demande d'informations supplémentaires, veuillez contacter le propriétaire de l'association à l'adresse suivante :
bchevalier@hqegbc.org.

Cordialement,
L'équipe INIES

2.2 Comment gérer l'utilisation de vos modèles ACV sur le site INIES

Vos modèles ACV associés à des configurateurs pourront faire l'objet de demandes d'utilisation par tout Déclarant.

Toute demande d'utilisation de vos modèles ACV devra être validée par vos soins. Vous serez averti par mail de telles demandes.

2.2.1 Que faire quand vous recevez un mail de Demande d'utilisation d'un modèle de référence

[INIES] Demande d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

Le déclarant **CHEVALIER Jacques** demande l'autorisation d'utiliser le modèle de référence **SILENCISO Isolant** associé au configIBUTEUR **Configurateur SILENCISO**.

Votre validation est requise.

Cordialement,
L'équipe INIES

Dans l'espace déclaration, cliquez sur **MES MODELES ACV** puis sur l'onglet **Utilisation de mes modèles** qui vous permet de gérer toutes utilisations de vos modèles de référence par les autres Déclarants.

Mots clefs	Date de la demande	Modèle de référence / Configurateur	Numéro enregistrement	Opérateur	Début Utilisation	Fin Utilisation	Statut	Actions
	22/07/2025	44226-SILENCISO Isolant Configurateur SILENCISO	20250644188-FC	CHEVALIER Jacques SUPERBATIMAT	12/2025		En attente de validation	

Repérez dans la liste le nom du *Modèle de référence / Configurateur* pour lequel vous devez valider une demande d'utilisation puis cliquez sur le bouton de la ligne correspondante.

Vous avez les colonnes suivantes :

- *Date de la demande* d'un autre Déclarant pour utiliser l'association Modèle ACV / Configurateur
- *Modèle de référence / Configurateur* pour le nom du modèle ACV concerné et du configurateur associé
- *Numéro d'enregistrement* du modèle ACV : vous pouvez cliquer sur ce numéro pour en afficher la FDES
- *Opérateur* : nom du Déclarant / Organisme qui vous fait la demande d'utilisation
- *Début Utilisation* qui sera la date de votre validation
- *Fin Utilisation* qui est la date de fin de validité du modèle ACV associé au configurateur
- *Statut* qui vous donne le statut de la demande de validation (En attente de validation, Validé ...)
- *Actions* avec des boutons vous permettant de :

✓ accepter la demande d'utilisation



En cliquant sur *Valider*: en haut à droite de votre écran, une information flash de validation s'affiche temporairement :

Validation effectuée avec succès

Votre validation provoquera l'envoi de ce mail au Déclarant demandeur de l'utilisation de l'association modèle ACV / configurateur :


[INIES] Validation d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Jacques,

Votre demande d'utilisation du modèle de référence **SILENCISO Isolant SUP**, associé au configurateur **Configurateur SILENCISO**, a été validée par son propriétaire.

Cordialement,
L'équipe INIES

- ✓ refuser la demande d'utilisation  Vous pourrez saisir un message communiqué au Déclarant demandeur de l'utilisation pour motiver votre refus



En cliquant sur Refuser : en haut à droite de votre écran, une information flash de refus s'affiche temporairement :



Le statut de l'association a été passé en
Refusé

Votre validation provoquera l'envoi de ce mail au Déclarant demandeur de l'utilisation de l'association modèle ACV / configurateur :

[INIES] Demande d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Jacques,

Votre demande d'utilisation du modèle de référence **SILENCISO Isolant**, associé au configurateur **Configurateur SILENCISO**, a été refusée par son propriétaire.

Voici les raisons invoquées :

Refus de l'utilisation de mon modèle de référence SILENCISO

Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.

Cordialement,
L'équipe INIES

- ✓ supprimer la demande d'utilisation  Ce bouton est à utiliser uniquement pour marquer la fin de l'utilisation de l'association du Modèle ACV/configurateur lorsqu'elle est en cours de validité.



En cliquant sur *Supprimer* : en haut à droite de votre écran, une information flash de suppression s'affiche temporairement :

✓ Le statut de l'utilisation a été passé en
Refusé

Supprimer l'utilisation de l'association modèle ACV au configurateur la fera disparaître de la liste, tout en envoyant un mail d'information au Déclarant demandeur de l'utilisation.

[INIES] Suppression d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour,

L'utilisation de l'association du modèle de référence **SILENCISO Isolant** au configIBUTEUR **Configurateur SILENCISO** a été supprimée par le propriétaire du modèle de référence.

Cordialement,
L'équipe INIES

ATTENTION, utilisez le bouton  pour refuser la demande d'utilisation.

Le statut de l'association modèle ACV / configuteur sera mis jour en fonction de votre choix. (*Validé* ou *Refusé*)

Notez qu'en passant la souris sur  , vous affichez le motif du refus.

Date de la demande	Modèle de référence / Configuteur	Numéro enregistrement	Opérateur	Début Utilisation	Fin Utilisation	Refus de l'utilisation de mon modèle de référence SILENCISO
22/07/2025	44226-SILENCISO Isolant Configuteur SILENCISO	20250644188-FC	CHEVALIER Jacques SUPERBATIMAT	12/2025	Refusé 	

Si vous avez reçu plusieurs mails de demande d'utilisation de vos associations modèles ACV / configurateur, vous pouvez traiter ces demandes en une seule fois (plutôt qu'une par une). Toutes les demandes s'afficheront dans la liste suivante :

Mots clefs	Tous les statuts	Filter								Valider	Refuser	Supprimer
Date de la demande	Modèle de référence / Configurateur		Numéro enregistrement	Opérateur		Début Utilisation	Fin Utilisation	Statut		Actions		
<input checked="" type="checkbox"/>	22/07/2025 44227-SILENCISO Isolant SUP Configurateur SILENCISO		20250744220-FC	CHEVALIER Jacques SUPERBATIMAT		12/2030	En attente de validation					
<input checked="" type="checkbox"/>	22/07/2025 44226-SILENCISO Isolant Configurateur SILENCISO		20250644188-FC	CHEVALIER Jacques SUPERBATIMAT		12/2025	En attente de validation					
« Précédent Suivant »												

Sélectionnez chaque demande d'utilisation que vous souhaitez gérer en cliquant sur la case à cocher correspondante. Cette sélection active les boutons

Cliquez sur le bouton correspondant pour Valider / Refuser / Supprimer toutes les demandes sélectionnées d'association de modèles ACV à votre configurateur.

ATTENTION, comme la gestion au cas par cas, utilisez le bouton pour refuser les demandes.

Les boutons en multi sélection de demande d'utilisation des modèles ACV et configurateur associé sont les équivalents des boutons

au cas par cas et ont un fonctionnement identique.

3. Comment déclarer l'utilisation, au travers d'un configIBUTEUR, de modèles ACV d'un autre Déclarant ?

ATTENTION, vous ne devez pas déclarer l'utilisation des modèles ACV dont vous êtes le propriétaire.

Vous ne devez déclarer que les utilisations des modèles ACV dont vous n'êtes pas propriétaire.

Vous devez disposer d'un jeton F3 ou jeton F4 en cours de validité pour déclarer vos utilisations.

Cliquez sur **MES MODELES ACV**, puis sur l'onglet **Mes utilisations** et enfin sur le bouton **Déclarer une utilisation de modèle de référence**

The screenshot shows the INIES web interface. At the top, there is a navigation bar with various links: TABLEAU DE BORD, MON COMPTE, GESTION DES UTILISATEURS, MES FDÉS, MES COMMANDES, MES CONFIGURATEURS, MES MODELES ACV (which is highlighted with a red circle), and ESPACE DE CONSULTATION. Below the navigation bar, the URL shows 'Accueil > Espace déclaration > Configurateur SILENCISO'. The main content area is titled 'Mes modèles ACV & Utilisations'. It has three tabs at the top: 'Mes associations de modèle' (disabled), 'Mes utilisations' (selected and highlighted with a red arrow), and 'Utilisations de mes modèles'. Below the tabs is a search bar with fields for 'Mots clefs' (disabled), 'Tous les statuts', and a 'Filtrer' button. To the right of the search bar is a blue button labeled 'Déclarer une utilisation de modèle de référence'. The main table area has columns for 'Date de la demande', 'Modèle de référence', 'Organisme déclarant du modèle de référence', 'Numéro enregistrement', 'Début Utilisation', 'Fin Utilisation', 'Configurateur', 'Statut', and 'Actions'. A message at the bottom of the table says 'Aucun critère de recherche ne correspond.' (No search criteria found). At the bottom of the page are navigation buttons for 'Précédent', 'Suivant', and a page number '33 / 40'.

Vous devez connaître le numéro d'enregistrement du modèle ACV de référence ou son identifiant INIES ou le numéro d'enregistrement du configIBUTEUR auquel est associé le modèle ACV que vous souhaitez utiliser.

Dans le champ Recherchez le modèle de référence que vous souhaitez utiliser :

- Saisissez un numéro d'enregistrement de configIBUTEUR et cliquez sur le bouton *Filtrer*

② Utilisation d'un modèle de référence

Recherchez le modèle de référence que vous souhaitez utiliser:

Filtrer

Demandez l'utilisation pour les modèles sélectionnés

<input type="checkbox"/> Configurateur	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Actions
<input type="checkbox"/>	Configurateur SILENCISO	44226-SILENCISO Isolant	20250644188-FC	22/07/2025	31/12/2025
<input type="checkbox"/>	Configurateur SILENCISO	44227-SILENCISO Isolant SUP	20250744220-FC	22/07/2025	31/12/2030

« Précédent 1 Suivant »

Annuler

La liste affiche tous les modèles ACV associés à ce configurateur

- Saisissez un numéro d'enregistrement de modèle ACV ou son identifiant INIES et cliquez sur le bouton *Filtrer*

② Utilisation d'un modèle de référence

Recherchez le modèle de référence que vous souhaitez utiliser:

Filtrer

Demandez l'utilisation pour les modèles sélectionnés

<input type="checkbox"/> Configurateur	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Actions
<input type="checkbox"/>	Configurateur SILENCISO	44226-SILENCISO Isolant	20250644188-FC	22/07/2025	31/12/2025

« Précédent 1 Suivant »

Annuler

La liste affiche tous les configurateurs associés à ce modèle ACV

Vous pouvez traiter vos demandes d'utilisation au cas par cas ou en multi-sélection :

- Vous pouvez déclarer l'utilisation au cas par cas de chaque association modèle ACV / Configurateur de la liste en cliquant sur le bouton

Un message vous demande de confirmer votre demande d'utilisation :



En cliquant sur *Demander l'utilisation* : en haut à droite de votre écran, une information flash de demande d'utilisation s'affiche temporairement :




- Vous pouvez également faire une multi-sélection de toutes les associations modèle ACV / Configurateur dont vous demandez l'utilisation en cliquant sur la case à cocher correspondante, puis sur le bouton *Demander l'utilisation pour les modèles sélectionnés*.

Cliquez ici pour tout sélectionner d'un coup !

Configurateur	Modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Association	Fin Association	Actions
<input checked="" type="checkbox"/> Configurateur SILENCISO	44226-SILENCISO Isolant	20250644188-FC	22/07/2025	31/12/2025	
<input checked="" type="checkbox"/> Configurateur SILENCISO	44227-SILENCISO Isolant SUP	20250744220-FC	22/07/2025	31/12/2030	

Les demandes d'utilisation s'effectuent directement sans passer par un message de confirmation.

En cliquant sur *Demander l'utilisation* pour les modèles sélectionnés : en haut à droite de votre écran, une information flash des demandes d'utilisation



s'affiche temporairement

Votre demande d'utilisation provoquera l'envoi d'un mail d'information au Déclarant propriétaire du modèle ACV :

[INIES] Demande d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Béatrice,

Le déclarant **CHEVALIER Jacques** demande l'autorisation d'utiliser le modèle de référence **SILENCISO Isolant** associé au configurateur **Configurateur SILENCISO**.

Votre validation est requise.


Cordialement,
L'équipe INIES

Dans l'écran *Mes modèles ACV & Utilisations*, cliquez sur l'onglet *Mes utilisations* et la liste se mettra à jour avec votre nouvelle demande qui aura le statut *En attente de validation*

Date de la demande	Modèle de référence	Organisme déclarant du modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Utilisation	Fin Utilisation	Configurateur	Statut	Actions
22/07/2025	44226-SILENCISO Isolant	INIESNCO CHEVALIER Béatrice	20250644188-FC			Configurateur SILENCISO SOCIETOR BATMENT	En attente de validation	

Vous pouvez supprimer votre demande en cliquant sur le bouton 

Un message vous demande de confirmer la suppression



En cliquant sur *Supprimer* : en haut à droite de votre écran, une information flash de suppression s'affiche temporairement :

 **Suppression effectuée avec succès**

Supprimer l'utilisation d'une association modèle ACV / configurateur la fera disparaître de la liste, tout en envoyant un mail d'information au Déclarant propriétaire du configurateur et du modèle ACV.

[INIES] Suppression d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour,

L'utilisation de l'association du modèle de référence **SILENCISO Isolant** au configurateur **Configurateur SILENCISO** a été supprimée par le propriétaire du modèle de référence.

Cordialement,
L'équipe INIES

Décision du propriétaire du modèle ACV pour lequel vous avez fait une demande d'utilisation :

- le Déclarant propriétaire du modèle ACV valide votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Le statut d'association de modèle passera à *Validé*.

[INIES] Validation d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Jacques,

Votre demande d'utilisation du modèle de référence **SILENCISO Isolant**, associé au configurateur **Configurateur SILENCISO**, a été validée par son propriétaire.

Cordialement,
L'équipe INIES

- le Déclarant propriétaire du modèle ACV refuse votre demande. Vous recevez le mail ci-dessous pour vous en informer. Le statut d'association de modèle passera à **Refusé**. Notez qu'en passant la souris sur  , vous affichez le motif du refus.

[INIES] Demande d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour CHEVALIER Jacques,

Votre demande d'utilisation du modèle de référence **SILENCISO Isolant**, associé au configurateur **Configurateur SILENCISO**, a été refusée par son propriétaire.

Voici les raisons invoquées :
Refus de l'utilisation de mon modèle de référence SILENCISO

Nous restons à votre disposition pour vous aider dans vos démarches.


Cordialement,
L'équipe INIES

Date de la demande	Modèle de référence	Organisme déclarant du modèle de référence	Numéro enregistrement	Début Utilisation	Fin Utilisation	Configurateur	Refus de l'utilisation de mon modèle de référence SILENCISO
28/07/2025	44231-SILENCISO Isolant	INIESNCO CHEVALIER Béatrice	20250644188-FC			Configurateur SILENCISO SOCIETOR BATMENT	  

Vous pouvez refaire une demande d'utilisation en cliquant sur le bouton



Vous pouvez supprimer l'utilisation de l'association Modèle ACV / configurateur qu'elle soit en attente de validation ou en cours de validité, en cliquant sur le bouton  . Un message vous demande de confirmer la suppression.



En cliquant sur **Supprimer** : en haut à droite de votre écran, une information flash de suppression s'affiche temporairement :



Supprimer l'utilisation de l'association modèle ACV / configurateur la fera disparaître de la liste, tout en envoyant un mail d'information au Déclarant propriétaire du modèle ACV.

[INIES] Suppression d'utilisation d'un modèle de référence

Bonjour,

L'utilisation de l'association du modèle de référence **SILENCISO Isolant** au configuateur **Configurateur SILENCISO** a été supprimée par l'utilisateur du modèle de référence **LESBAS Léo**.

Cordialement,
L'équipe INIES

**Pour toute question relative à ce mode d'emploi et au fonctionnement des modules MES CONFIGURATEURS et MES MODELES ACV,
merci d'envoyer un mail à inies@hqegbc.org et admin.inies@cstb.fr**